

# Mokuシリーズ

## クイックスタートガイド ～Windows編～



### はじめに

マルチ計測器「Mokuシリーズ」をご購入いただき、誠にありがとうございます。  
本体をPCに接続して、Mokuアプリ（Windows版）を使用して利用開始する際の手順をご説明します。

### ① Mokuアプリのダウンロードとインストール

Liquid Instruments社WEBサイトより、Mokuアプリをダウンロードし、インストールしてください。

※Mokuアプリダウンロードサイト：<https://www.liquidinstruments.com/products/desktop-apps/>

※2024年10月現在、Mokuアプリの最新版は、**Ver.3.2.2**です。

以前のバージョンをお持ちの場合は、最新のアプリをダウンロードしてご利用ください。

### ② Moku製品とPCの接続

Mokuシリーズ（Moku:Go/Lab/Pro）は、USB、Ethernet、Wi-Fiで、PCと接続が可能です。  
インターネットへの接続が必要なケースもありますので、可能であれば、USBまたはEthernetでの接続をおすすめします。

※Wi-Fiでの接続では、インターネット接続の際、都度Wi-Fi接続を切替える必要があります。


#### デフォルトのWi-Fiパスワード

- Moku:Lab：mokuadmin
- Moku:Go/Pro：本体底面のラベルに「PASSWORD / WiFi password」が記載されています。

### ③ デバイスの接続と立上げ

Mokuシリーズ（Moku:Go/Lab/Pro）がPCと接続され、通信可能となっている状態で、Mokuアプリを立ち上げると、デバイス選択画面になります。



こちらの画面で、デバイスアイコンの右上にオレンジの強調マーク  が表示されている場合は、ファームウェアアップデートが必要です。デバイスアイコンをクリックして、デバイスのファームウェアアップデートに進んでください。

ファームウェアアップデート中の注意事項は、ポップアップウィンドウに記載されていますので、その指示に従ってください。

### ④ 機器の選択

デバイス選択画面でデバイスアイコンをクリックすると、「機器の選択」画面が表示されます。

ご購入された計測機能が表示されているかをご確認ください。

選択画面に必要な機器が表示されていない場合は、「[⑤ コンフィグレーションファイルのアップデート](#)」に進んで、コンフィグレーションファイルをアップデートしてください。

## ⑤ コンフィグレーションファイルのアップデート

1. デバイス選択画面で、右側中段の歯車マークをクリックします。  
Mokuデバイスが繋がっていないなくても作業可能です。  
その場合、中央のデバイスアイコンは、「デバイスを探しています...」と表示されます。



2. 歯車マークで現れるメニューから、測定器 > コンフィギュレーション を選択



3. POPアップするメニュー中段の「シリアル番号」に対象のシリアル番号の数字 ○○○○を入力し、右の青字のモデル名「Moku:Lab/Moku:Pro/Moku:Go」を選択したうえで、ダウンロードボタンをクリックしてください。

以上が完了いたしましたら、Moku:Lab/Moku:Pro/Moku:Go (S/N ○○○○) を接続し、ご購入された計測機能が表示されているかをご確認ください。



これらの一連の作業は、インターネット接続環境で実行していただければ、Moku本体が接続されている必要はございません。

上記作業で、ご購入された計測機器が選択画面に現れない場合は、(株)オプトサイエンス までお問合せ下さい。

記載内容および画像の転載、複製、加工などは禁止です。また、記載内容は予告なく変更することがあります。ご了承ください。

Ver.1.3\_2410